

**INSTRUKCJA BHP I PPOŻ. DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW
DOSTARCZAJĄCYCH ODPADY ZIELONE I BIODEGRADOWALNE
DO BIOKOMPOSTOWNI ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O.O.**

1. Każdy pojazd dostarczający odpady do Biokompostowni poddawany jest obowiązkowemu ważeniu przy wjeździe i wyjeździe do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ul. Meteorytowa 1 w Suchym Lesie (zwanej dalej Zakładem). Kierowca pojazdu ma obowiązek stosowania się do sygnalizacji świetlnej oraz znaków nakazu i zakazu a zarazem zaleceń pracownika wagi.
2. Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu zarówno kierowcę jak jego załogę.
3. Na terenie Zakładu obowiązuje ruch prawostronny oraz zasady przepisów prawa ruchu drogowego. Dozwolona prędkość maksymalna na terenie Zakładu wynosi 20 km/h.
4. Wstępna weryfikacja odpadów pod względem zgodności z danymi deklarowanymi przez kierowcę pojazdu następuje na wadze wjazdowej.
5. Kontrola jakości dostarczonych odpadów przeprowadzona jest przez pracownika Biokompostowni w miejscu rozładunku, w hali przyjęć.
6. Kierowca pojazdu, jak i osoby dostarczające odpady w trakcie przebywania na terenie Biokompostowni powinni bezwzględnie podporządkować się zaleceniom pracownika Biokompostowni.
7. Kierujący pojazdem, wykonując manewr cofania, natychmiast zatrzymuje pojazd, jeśli z pola widzenia straci pracownika, który pomaga mu przy wykonywaniu takiego manewru, a także w sytuacji, gdy w polu widzenia zobaczy osobę postronną.
8. W przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem rozładunku pojazdów, które przyjechały wcześniej lub prowadzeniem prac technicznych zabronione jest wymuszanie wjazdu do miejsca rozładunku, wbrew wskazaniom pracownika Biokompostowni.
9. Pracownicy nie powinni przebywać pod uniesionymi mechanicznie elementami pojazdów, takimi jak wywrotki, kabiny kierowcy, pokrywy komory ładunkowej pojazdu, bez ich dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego przed ich opadnięciem.

10. Na terenie ZZO w Poznaniu sp. z o.o. zabrania się przewożenia oraz przemieszczania osób na skrzyniach ładunkowych, pakach, kontenerach lub innych częściach pojazdów nieprzeznaczonych do przewozu osób. Podczas przejazdu pojazdu po ZZO wszystkie osoby zobowiązane są do przebywania poza przestrzenią ładunkową pojazdu.
11. Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem przepisów i zasad BHP i ppoż. Na terenie Biokompostowni obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
12. Przebywanie w rejonie pracy maszyn, jak również przebywanie na terenie Biokompostowni osób postronnych jest surowo zabronione.
13. W przypadku zagrożenia pożarowego należy postąpić zgodnie z zasadami ppoż., a w razie konieczności wezwać Straż Pożarną.
14. Pojazd, którym dostarczono odpady powinien opuścić teren Biokompostowni niezwłocznie po wyładowaniu odpadów.
15. Każdy pojazd do transportu odpadów powinien być wyposażony w:
 - a) apteczkę pierwszej pomocy;
 - b) pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu;
 - c) pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody,
 - d) podręczny sprzęt gaśniczy, w którym ilość środka gaśniczego jest odpowiednia do ilości i rodzaju transportowanych odpadów.
16. Zakład wyznacza pracownika do kierowania ruchem pojazdów na terenie Biokompostowni.
17. Nie prowadzi się prac wyładunkowych odpadów na terenie Biokompostowni w sytuacji, gdy w pobliżu znajdują się osoby niezajmujące się bezpośrednio obsługą pojazdu służącego do transportu odpadów.
18. Zaleca się, aby pojazdy transportujące odpady były wyposażone w urządzenie sygnalizujące zbliżanie się pojazdu do przeszkody podczas cofania.
19. W pojazdach powinny być stosowane rozwiązania techniczne lub organizacyjne umożliwiające uruchomienie mechanizmu unoszącego pojemniki, komorę ładunkową lub inne elementy wyposażenia technicznego do przeładunku odpadów przy jednoczesnym zabezpieczeniu pojazdu przed niepowołanym uruchomieniem lub dostaniem się do kabiny osoby nieupoważnionej. Uruchamianie mechanizmów przeładunkowych może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób upoważnionych.
20. Dostarczanie odpadów zielonych odbywa się na zasadach ściśle określonych w Regulaminie Przyjmowania Odpadów na Biokompostowni.
21. Wszyscy kierowcy pojazdów, dostarczający odpady zielone i biodegradowalne, wjeżdżający na teren Biokompostowni zobowiązani są do

posiadania i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej (kasku, ochrony oczu, kamizelki odblaskowej).



22. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742) pojazdy przewożone odpady muszą być oznakowane w następujący sposób:

- Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm × 300 mm z napisem „ODPADY” literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.
- Analogiczną tablicą o wymiarach 300 mm × 120 mm z napisem o wysokości minimum 80 mm i szerokości linii minimum 12 mm na mniejszych pojazdach.

23. Każdy kierowca dostarczający odpady zielone i biodegradowalne, wjeżdżający na teren Biokompostowni, który był świadkiem wypadku przy pracy jest zobowiązany w pierwszej kolejności do:

- Udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
- Wezwania pomocy medycznej, **tel. alarmowy 112**, jeżeli stan poszkodowanego tego wymaga.
- Natychmiast powiadomić o zdarzeniu pracownika Biokompostowni.

24. Kierowca dostarczający odpady zielone i biodegradowalne, wjeżdżający na teren Biokompostowni, który sam uległ wypadkowi przy pracy, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, powinien w pierwszej kolejności:

- Wezwać o pomoc najbliższego pracownika Biokompostowni lub wezwać pomoc medyczną, **tel. alarmowy 112**,
- Niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu pracownika Biokompostowni.

Opracował:

Paweł Rotter
Specjalista ds. BHP

Wiceprezes Zarządu
Patrycja Kalewska

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Marcin Małyszczuk

